



潜水泵主回路应用图



ZJK-9-NC型应用原理图
常闭故障输出



ZJK-9-NO型应用原理图
常开故障输出

